

1-3	輸出位階百分比設定頁	<u>566</u>	1.以④&●&●鍵輸入輸出位階百分比(0~100.0%)	
	STEP(Step Percent) 預設值為 50.0	50.0	2.按题鍵進入輸出值 SPAN 調整設定員	
1-4	交流最大輸出值調整設定頁 SPAN(SPAN Adjustment) 預設值為 1.000	5880 1000	 1.以④&●&●鍵輸入交流最大輸出值微調調整值(0.950~1.050) 2.按●鍵進入通訊位址設定頁 	
1-5	通訊位址設定頁	866-	1.以④&●&●鍵輸入通訊位址(0~255)	
	ADDR(Communication Address) 預設值為 0 通訊鮑率設定頁	0000	2.按剛鍵進入通訊鮑率設定貝	
1-6		6883	.以④& ●鍵輸入通訊鮑率(38K4/19K2/9K6/4K8/2K4)	
	BAUD(Communication Baud Rate)預設值為 19K2	:985	2.按咖鍵進入通訊问莎檢測位九設定貝	
1-7	通訊同步檢測位元設定頁	P8-,	1.以④& ●鍵輸入通訊同步檢測位元(n.8.2/n.8.1/even/odd)	
	PARI(Communication Parity Check)預設值為 n.8.2.	r. 8. 2.	2. 按刨鍵返回止常線不值	
步驟	畫面說明	顯示畫面	操作說明	
2-1	設定交流輸出值	12345	1.在正常顯示畫面以④&▲& ♥鍵直接輸入交流輸出值	
			2.按咖鍵確認輸出值	

附錄	畫面說明	顯示畫面	原因分析&操作說明
1	AoEr 輸出溢位偵測錯誤	RoEr	輸出超過最大輸出能力(超過最大電壓/電流輸出 ± 5%)
2	AiEr 回授讀值異常	R ، ۲ د	回授讀值異常/回授值(超過最大電壓/電流讀值 +10%)
3	EEPROM 偵測錯誤	E - 0 0	1.EEPROM 讀取/寫入時外部干擾入侵 2.EEPROM 寫入超次(約 100 萬次,保固 10 年)
			請斷電重新開機,如還顯示 E-00,請執行下列步驟 1.E-00/NO 交替顯示,詢問是否回復 EEPROM 預設值
		яер	2.以④鍵選擇 YES,然後按剛鍵返回正常顯示值 3.已回復 EEPROM 預設值,請依步驟 1~2 重新設定

Note1.5A 輸出端和接收端必須用螺絲端子固定好.

Modbus RTU Mode Protocol Address Map

資料格式 16Bit,帶正負號即 8000~7FFF(-32768~32767)

位址	名稱	說明	動作
0000	ID	型號判別碼 MAG 為 0000	R
0001	STATUS	目前顯示狀態,顯示範圍 0000~0303(0~771)(0:OFF,1:ON) (Bit0:STEP,Bit1:START,Bit8:AiEr,Bit9:AoEr) ⁽¹⁾	R
0003	ТҮРЕ	輸出種類,顯示範圍 0000~0002(0~2)0:5.000A,1:600.0V,2:99.99V	R
0004	FREQ	輸出頻率設定頁,輸入範圍 0000~0004(0~4)0:45Hz,1:50Hz,2:55Hz,3:60Hz,4:65Hz	R/W
0005	BAUD	通訊鮑率,輸入範圍 0000~0004(0~4)0:38K4,1:19K2,2:9K6,3:4K8,4:2K4	R/W
0006	PARI	通訊同步檢測位元,輸入範圍 0000~0003(0~3)0:N.8.2.,1:N.8.1.,2:EVEN,3:ODD	R/W
0007	ADDR	通訊位址,輸入範圍 0000~00FF(0~255)	R/W
0008	STEP	輸出位階百分比設定,輸入範圍 0000~03E8(0~1000)	R/W
000B	SPAN	交流最大輸出值調整,輸入範圍 03B6~041A(0950~1050)	R/W
0012	SET	輸出值設定,輸入範圍 0000~9999(0~270F) ⁽²⁾	R/W
0013	KEY_STEP	STEP 動作,輸入數值=1:同按鍵 STEP 動作一次	W
0014	KEY_START	START 動作,輸入範圍 0000~0001(0~1) 0:OUT=0,1:OUT=DISP*STEP	W

Notel: STATUS 狀態位元指示說明

Bit9(AoEr), 0:輸出正常, 1:輸出過載

Bit8(AiEr), 0:回授讀值正常, 1:回授讀值異常

Bit1(START), 0:OUT=0, 1:OUT=DISP*STEP

Bit0(STEP), 0:No STEP Key in active, 1: Had STEP Key in active

Note2:

TYPE=0(5.000A): SET 輸入範圍 0000~5000(0~1388)

TYPE=1(600.0V): SET 輸入範圍 0000~6000(0~1770)

TYPE=2(99.99V): SET 輸入範圍 0000~9999(0~270F)

Note3:

進入參數頁或按任何按鍵(STEP 鍵除外), STEP=1.0